

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

pcg@nt-rt.ru || <https://packvac.nt-rt.ru/>

Аппараты упаковочные вакуумные PACKVAC

Амортизатор для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250/260
Выключатель концевой для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Кабель питания INDOKOR / PACKVAC для аппарат упаковочный вакуумный
Клапан соленоидный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Колодка клеммная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Контактор АС для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Крышка для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250
Манометр для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Масло для вакуумного насоса 4 м3/ч PACKVAC VPO-32, 130МЛ
Насос вакуумный 4 м3/ч для упаковщика PACKVAC VM-250
Планка запаечная в сборе для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250/260
Плата управления для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Подушка PACKVAC воздушная для вакуумного упаковщика VM-250
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1кг
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Трансформатор запаечный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250/260
Уплотнитель крышки для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Уплотнитель прижимной для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250/260
Фильтр насоса для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-250/260
Амортизатор для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Вентилятор PACKVAC 120X120 VM-300
Выключатель концевой для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Кабель питания INDOKOR / PACKVAC для аппарат упаковочный вакуумный
Клапан соленоидный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Колодка клеммная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Контактор АС для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Крышка для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Манометр для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Насос вакуумный 8 м3/ч для упаковщика PACKVAC VM-300
Планка запаечная в сборе для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Плата силовая PACKVAC для вакуумного упаковщика VM-300
Плата управления для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Подушка воздушная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1кг
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Трансформатор запаечный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Уплотнитель крышки для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Уплотнитель прижимной для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300
Фильтр насоса для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-300

Амортизатор для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Выключатель концевой для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Кабель питания INDOKOR / PACKVAC для аппарат упаковочный вакуумный
Клапан соленоидный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Колодка клеммная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Контактор АС для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Крышка для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Манометр для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Насос вакуумный 10 м3/ч для упаковщика PACKVAC VM-350
Планка запаечная в сборе для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Плата управления для вакуумного упаковщика PACKVAC VM
Подушка воздушная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1кг
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Трансформатор запаечный для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Уплотнитель крышки для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Уплотнитель прижимной для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Фильтр насоса для вакуумного упаковщика PACKVAC VM-350
Струна запаечная для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м
Уплотнитель крышки для вакуумного упаковщика PACKVAC VM, 1м

Столы горячие PASCVAC

Нож PASCVAC тепловой для горячего стола HW-450A

Плата управления PASCVAC регулирования температуры HW-450 2

Запайщики пакетов PASCVAC

Кронштейн рычага для PASCVAC IS-200
Лента тефлоновая для PASCVAC IS-200
Микровыключатель для PASCVAC IS
Ножка для PASCVAC IS-200 комплект 4 шт,
Плата PASCVAC IS-200/2 ABS
Пружина пластинчатая для PASCVAC IS-200
Регулятор PASCVAC для IS-200
Рукоятка рычага для PASCVAC IS-200
Струна запаечная для PASCVAC IS-200
Уплотнитель PASCVAC прижимной (ВЕРХНИЙ) для IS-200
Уплотнитель PASCVAC прижимной (НИЖНИЙ) для IS-200
Кронштейн рычага для PASCVAC IS-300
Лента тефлоновая для PASCVAC IS-300
Микровыключатель для PASCVAC IS
Ножка для PASCVAC IS-300 комплект 4 шт
Панель управления для PASCVAC IS-300
Пружина пластинчатая для PASCVAC IS-300
Рукоятка рычага для PASCVAC IS-300
Струна запаечная для PASCVAC IS-300
Уплотнитель PASCVAC прижимной (ВЕРХНИЙ) для IS-300
Уплотнитель PASCVAC прижимной (НИЖНИЙ) для IS-300
Кронштейн рычага для PASCVAC IS-400 ABS
Лента тефлоновая для PASCVAC IS-400 ABS
Микровыключатель для PASCVAC IS
Ножка для PASCVAC IS-400 ABS комплект 4 шт,
Пружина пластинчатая для PASCVAC IS-400 ABS
Регулятор PASCVAC для FM-5540 25
Рукоятка рычага для PASCVAC IS-400 ABS
Струна запаечная для PASCVAC IS-400/2
Уплотнитель PASCVAC прижимной (ВЕРХНИЙ) для IS-400 ABS
Уплотнитель PASCVAC прижимной (НИЖНИЙ) для IS-400 ABS
Кронштейн рычага для PASCVAC IS-400/500 AL
Лента тефлоновая для PASCVAC IS-400 AL
Микровыключатель для PASCVAC IS
Ножка для PASCVAC IS-400/500 AL комплект 4 шт,
Пружина пластинчатая для PASCVAC IS-400/500 AL
Регулятор PASCVAC для IS-400 AL
Рукоятка рычага для PASCVAC IS-400/500 AL
Струна запаечная для PASCVAC IS-400/5

Уплотнитель прижимной для PACKVAC IS-400 AL

Лента тефлоновая PACKVAC FRE

Трансформатор PACKVAC FRE-350

Уплотнитель PACKVAC FRE

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-350

Трансформатор PACKVAC FRE-450

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-450

Трансформатор PACKVAC FRE-650

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-650

Трансформатор PACKVAC FRE-400

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-400

Трансформатор PACKVAC FRE-500

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-500

Трансформатор PACKVAC FRE-600

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-600

Трансформатор PACKVAC FRE-800

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-800

Трансформатор PACKVAC FRE-400P

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-400P

Трансформатор PACKVAC FRE-500P

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-500P

Трансформатор PACKVAC FRE-600P

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-600P

Трансформатор PACKVAC FRE-700P

Элемент нагревательный PACKVAC FRE-700P

Блок PACKVAC терминальный DBF900

Вентилятор PACKVAC DBF900

Звездочка PACKVAC вала конвейера DBF900

Крышка PACKVAC ролика силиконового DBF900

Лента PACKVAC конвейерная DBF900

Мотор PACKVAC DBF900

Ремень PACKVAC длинный DBF900

Ремень PACKVAC короткий DBF900

Ролик PACKVAC силиконовый DBF900

Ручка регулировочная PACKVAC DBF900

Терморегулятор PACKVAC DBF900

Тэн PACKVAC 300BT DBF900

Цепь PACKVAC 48 звеньев DBF900

Шестерня PACKVAC приводная DBF900

Шестерня PACKVAC средняя DBF900

Шестерня PACKVAC стальная DBF900

Аппараты упаковочные вакуумные бескамерные PACKVAC

Кабель питания INDOKOR / PAKKAC для аппарат упаковочный вакуумный
Плата силовая PAKKAC VS-300
Помпа PAKKAC VS-300 25
Кабель питания INDOKOR / PAKKAC для аппарат упаковочный вакуумный
Корпус PAKKAC верхняя часть VS-350 6
Крышка PAKKAC корпуса VS-350 7
Уплотнитель силиконовый PAKKAC прижимной для VS-350

Аппараты термоусадочные PACKVAC

Выключатель PACKVAC автоматический 63А для FM-3028 28
Держатель PACKVAC торсиона для FM-3028 10
Контактор PACKVAC для FM-3028 24
Контроллер температуры PACKVAC для FM-3028 75
Купол PACKVAC для FM-3028 1
Мотор вентилятора PACKVAC для FM-5540/FM-3028
Переключатель PACKVAC для FM-3028 73
Реле PACKVAC времени 1 для FM-3028 25
Реле PACKVAC времени 2 для FM-3028 26
Решетка PACKVAC для FM-3028 83
Таймер PACKVAC для FM-3028 76
Торсион PACKVAC для FM-3028 5
Тэн PACKVAC для FM-3028 18
Фиксатор PACKVAC электромагнитный купола для FM-3028 69
Электромагнит PACKVAC для FM-3028 84
Контроллер температуры PACKVAC для FM-5540
Мотор вентилятора PACKVAC для FM-5540/FM-3028
Нож обрезной PACKVAC для FM-5540 79
Элемент нагревательный PACKVAC для FM-5540 19
Вентилятор PACKVAC BS4020
Звездочка PACKVAC вала BS4020 21
Лента PACKVAC конвейерная сетчатая BS4020
Мотор PACKVAC BS4020
Мотор вентилятора PACKVAC BS4020
Панель управления PACKVAC BS4020
Тэн PACKVAC BS4020
Вал ведущий PACKVAC BS4525/BS4535
Выключатель PACKVAC BS4525
Выключатель PACKVAC автоматический BS4525/BS4535
Конденсатор PACKVAC BS4525
Контактор PACKVAC BS4525
Крыльчатка вентилятора PACKVAC BS4525/BS4535
Мотор вентилятора PACKVAC YY5612 для BS4525/BS4535
Мотор-редуктор PACKVAC BS4525
Потенциометр PACKVAC BS4525/BS4535
Ролик PACKVAC конвейера BS4525/BS4535 393MM
Терморегулятор PACKVAC BS4525/BS4535
Тэн PACKVAC 1,2КВТ BS4525
Цепь PACKVAC привода 06B-37 BS4525/BS4535

Вал ведущий PACKVAC BS4525/BS4535
Выключатель PACKVAC автоматический BS4525/BS4535
Контактор PACKVAC BS4535
Крыльчатка вентилятора PACKVAC BS4525/BS4535
Мотор вентилятора PACKVAC YY5612 для BS4525/BS4535
Мотор-редуктор PACKVAC BS4535
Потенциометр PACKVAC BS4525/BS4535
Ролик PACKVAC конвейера BS4525/BS4535 393MM
Терморегулятор PACKVAC BS4525/BS4535
Тэн PACKVAC 1,6КВТ BS4535
Цепь PACKVAC привода 06В-37 BS4525/BS4535

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	